

Einbauanleitung Fenstereinsatz für GFBPROFI-Zarge



Bild 1



Bild 2

Für Größen bis 80/80

Beutelinhalt:
4 Exzenterbolzen
Anleitung

Anleitung

1. Stockrahmen (Kunststoff-Außenrahmen) in GFB-Betonrahmen einschieben bis zum Anschlag.
2. Exzenterbolzen in Stockrahmen einsetzen.
Achtung: Pfeile der Exzenterbolzen müssen nach Innen (Kellerraum) zeigen. (Bild 1)
3. Exzenterbolzen in die Vertiefungen im GFB-Betonrahmen einschieben. Bolzen schließen dann mit Stockrahmen bündig ab.
4. Exzenterbolzen mit Schraubendreher drehen bis Stockrahmen mit GFB-Betonrahmen verspannt ist. Die höchste Spannkraft ist erreicht, wenn Pfeile der Exzenterbolzen um 180° gedreht sind. (Bild 2)
5. Glasflügel einhängen.
6. Einstellen der Glasflügel siehe beigefügte „Verstellhinweise für Drehkipfenster“.