

Montageanleitung Sicherungskette „Standard“

Montage:

1. Rost in den Falz des Schachtes einlegen und Ketten von oben durch die Maschen des Rostes einführen (nach Möglichkeit mit geringem Abstand zum Rostrand).
2. Einhängebügel in den Tragstab einhängen.
3. Von der Fensteröffnung aus die Ketten links und rechts an der Schachtwand befestigen.
 - in der gewünschten Position, Kette straff und senkrecht halten (Kettenverlängerung ist lieferbar)
 - Bohrlochstelle kennzeichnen (z. B. mit einem Bleistift durch das Kettenglied)
 - Bohrloch (d = 8 mm) entsprechend der Dübellänge (ca. 40 mm) bohren.
4. Dübel einschlagen und Ösen- schraube bis zum Gewindeende eindrehen (zum Eindrehen kann der Federstecker verwendet werden).
5. Öse der Schraube nach oben stellen und Kette einhängen. Danach Öse um 1/4 oder 1/2 Drehung verdrehen und mit dem Federstecker sichern.

